

# MANUALE D'USO

(in accordo con il Regolamento Europeo 2016/425)



## Copriscarpe monouso in TNT

Codici: N944x – N941x – N942x – N943x – N9451x – N46x

Versione: 0 – Data ultima versione del manuale 18/09/2023

### DATI DEL FABBRICANTE

Nome ditta: Paperlynen Pal Caps S.r.l.

Sede ditta: via Roma, 50 – 55051 – Barga (LU)

P.IVA: 00404610461

Tel. Ufficio Italia: +39-0583 71 01 31

Contatto ufficio Italia: [info@paperlynen.com](mailto:info@paperlynen.com)

Sito: [www.paperlynen.com](http://www.paperlynen.com)

Contatto ufficio Germania: [service@paperlynen.com](mailto:service@paperlynen.com)

Tel. Ufficio Germania: +49 (0)8105 27256-0

### ASSISTENZA AUTORIZZATA

L'assistenza sui DPI può essere eseguita solo ed esclusivamente da personale autorizzato e qualificato della ditta Paperlynen Pal Caps S.r.l.

### PRESENTAZIONE DEL MANUALE

Il presente manuale contiene le istruzioni per l'uso del DPI, è destinato all'utente preposto al suo utilizzo ed alla sua conservazione ed è relativo alla vita tecnica dopo la sua produzione e vendita.

Questo manuale contiene informazioni di proprietà riservata e non può essere anche parzialmente fornito a terzi per alcun uso ed in qualsiasi forma, senza il preventivo consenso scritto del fabbricante.

Paperlynen Pal Caps S.r.l. dichiara che le informazioni contenute in questo manuale sono congruenti con le specifiche tecniche e di sicurezza del DPI cui il manuale si riferisce.

Copia conforme di questo manuale è contenuta nel fascicolo tecnico del dispositivo, conservato presso Paperlynen Pal Caps S.r.l.

Paperlynen Pal Caps S.r.l. non riconosce alcuna documentazione che non sia stata prodotta, rilasciata o distribuita da sé stessa o da un suo mandatario autorizzato.

Il presente manuale, come tutto il fascicolo tecnico, sarà conservato a cura del fabbricante per il periodo previsto dalla legge. Durante tale periodo potrà essere richiesta copia della documentazione che accompagna il prodotto, al momento della vendita.

L'intero fascicolo tecnico rimane disponibile per tale periodo esclusivamente per le autorità di controllo, che ne potranno richiedere copia. Trascorso tale periodo, sarà obbligo e cura di chi gestisce il prodotto, accertarsi che sia il prodotto che la documentazione, rispettino le leggi in vigore, per poterlo utilizzare in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

### GARANZIA

Le norme di garanzia, elencate integralmente nel contratto d'acquisto, hanno valore soltanto se il DPI viene impiegato nelle condizioni di uso previsto. Qualsiasi riparazione o modifica apportata al dispositivo dall'utilizzatore o da ditte non autorizzate determina il decadimento della garanzia. La garanzia non si estende ai danni causati da imperizia o negligenza nell'uso del dispositivo.

I prodotti da noi venduti sono coperti da garanzia per quanto riguarda le seguenti condizioni:

1. La garanzia è valida per un periodo di dodici (12) mesi.
2. La ditta fabbricante si assume l'impegno di sostituire a propria discrezione i prodotti di errata fabbricazione, solo dopo un accurato controllo e riscontro di cattiva costruzione.
3. Sono sempre a carico del compratore le spese di trasporto e/o spedizione in caso di errato utilizzo dei termini di garanzia.
4. Durante il periodo di garanzia i prodotti sostituiti diventano di proprietà del fabbricante.
5. Di questa garanzia può beneficiare solamente l'acquirente originale che abbia rispettato le indicazioni di normale utilizzo contenute nel manuale. La nostra responsabilità sulla garanzia scade nel momento in cui: il proprietario originale ceda la proprietà del dispositivo, oppure siano state apportate modifiche alla stessa.
6. La garanzia non comprende danni derivati da un'eccessiva sollecitazione come, ad esempio, l'utilizzo del dispositivo dopo la constatazione di un'anomalia, dall'utilizzo di metodi d'esercizio non adeguati nonché dalla mancata osservazione delle istruzioni d'uso.
7. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali difficoltà che dovessero sorgere nella rivendita o nell'utilizzo all'estero dovuto alle disposizioni in vigore nel Paese in cui il DPI è stato venduto.

**Avviso:** qualora si ritenesse necessario l'utilizzo della garanzia, Vi preghiamo di indicare i seguenti dati:

- 1 Tipologia
- 2 Data di acquisto (presentazione del documento di acquisto)
- 3 Descrizione dettagliata del problema

### DESCRIZIONE DEL DPI E DESTINAZIONE D'USO

Il dispositivo di protezione individuale oggetto del presente fascicolo tecnico è un copriscarpe monouso realizzato in un morbido tessuto non tessuto, resistente, leggero, traspirante ed idrorepellente. Il dispositivo è dotato di un elastico alla caviglia per consentire una migliore tenuta ed aderenza sull'utilizzatore. Disponibili anche alcuni modelli antiscivolo. È disponibile nei colori blu, bianco, verde e nelle misure che vanno dalla M alla XL a seconda del modello; disponibili in diverse grammature.

Il copri scarpe è definito DPI di categoria I (secondo il Regolamento Europeo 2016/425), destinata a proteggere il corpo dell'utilizzatore dai seguenti rischi minimi:

- lesioni meccaniche superficiali;
- contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o contatto prolungato con l'acqua;
- condizioni atmosferiche di natura non estrema.

Il copri scarpe è monouso e unisex.

#### DATI TECNICI

Le caratteristiche tecniche del prodotto sono riportate nella scheda tecnica che può essere richiesta scrivendo ai contatti riportati all'inizio del manuale d'uso; anche la dichiarazione di conformità può essere richiesta seguendo la stessa modalità o scaricabile dal sito internet.

#### Uso non previsto

Non è previsto alcun uso differente da quelli descritti al paragrafo "**DESCRIZIONE DEL DPI E DESTINAZIONE D'USO**".

È inoltre assolutamente vietato:

- L'utilizzo del DPI da soggetti che non hanno letto attentamente il manuale.
- L'utilizzo da parte di soggetti allergici ai materiali cui è composto il prodotto.
- L'utilizzo da parte di bambini come giocattolo.
- L'utilizzo del DPI per proteggere il corpo da pericoli diversi da quelli indicati nel paragrafo precedente.
- L'utilizzo del DPI come dispositivo medico.
- L'utilizzo del DPI in caso di confezione danneggiata.

#### RISCHI RESIDUI

- È assolutamente vietato apportare qualsiasi modifica al DPI. Qualsiasi danno derivante dall'utilizzo del dispositivo, modificato impropriamente da un operatore non autorizzato, solleva la ditta fabbricante da ogni responsabilità.
- Conservare con cura il presente manuale, necessario per un corretto e sicuro utilizzo del DPI.
- Nel caso la struttura del dispositivo presenti deformazioni a seguito di un urto accidentale tali da renderlo o presupporlo pericoloso e/o inutilizzabile, è necessario smaltirlo e sostituirlo con uno nuovo.

#### MOVIMENTAZIONE

Il prodotto ha peso e dimensioni tali da consentirne la movimentazione manuale. Movimentare il prodotto con cautela e porre attenzione che non subisca urti che possono danneggiarlo in modo irreversibile.

#### CONSERVAZIONE

Prima di conservare il DPI verificare che la sua confezione sia integra e pulita.

- Conservare il DPI in ambienti interni freschi, lontano da agenti atmosferici e getti di vapore.
- Conservare il DPI lontano da fonti di calore, fiamme libere e dal diretto irraggiamento del sole.

Si consiglia di conservare il DPI all'interno della sua confezione originale fino al momento dell'utilizzo.

#### USO

##### Verifiche pre-utilizzo

Prima di utilizzare il prodotto verificare che non ci siano buchi, tagli od abrasione che possono pregiudicare le sue prestazioni e rendere meno l'efficacia di protezione. In caso il prodotto presenti danni non utilizzarlo e sostituirlo con uno nuovo.

##### Utilizzo

- Controllare lo stato della confezione, se danneggiato non utilizzare.
- Igienizzare le mani lavandole abbondantemente con acqua e sapone o utilizzando una soluzione idroalcolica disinfettante.
- Aprire la confezione con cautela.
- Indossare il dispositivo sopra le scarpe verificando una corretta adesione.
- Durante la rimozione fare attenzione ad avere una posizione stabile ed a non strofinare il dispositivo con parti del corpo scoperte e capovolgendone l'interno con l'esterno.

##### ATTENZIONE:

- se indossato correttamente, il DPI deve risultare comodo e confortevole, senza impedire o limitare alcun movimento.
- Il DPI è monouso e va smaltito dopo il primo utilizzo.

##### SMALTIMENTO

Al termine dell'utilizzo del DPI procedere con il suo smaltimento. I materiali di costruzione del DPI non richiedono particolari procedure. È necessario fare riferimento alle norme locali per lo smaltimento dei rifiuti in indifferenziati.

Per quanto riguarda l'imballaggio, seguire le istruzioni riportate sull'etichetta ambientale posta sulla confezione del DPI.

Non disperdere o abbandonare per alcuna ragione il prodotto ed il suo imballaggio nell'ambiente.